

Cabrio



STYLING & SUPPLY

Montagehandleiding / Montageanleitung Chrysler Crossfire (2003-2007) Windscherm / Windschott



Schrauben Lösen und Halter unter Schraube
und Plastikkomme schieben. Schrauben wieder festziehen!



Mitgelieferte Schrauben verwenden um den Windschott
an die Platte zu schrauben.

Your drive to feel free

Cabrio Styling & Supply

Tweelingenlaan 98
7324 PB Apeldoorn
Nederland

Tel: +31 (0)55 3601168
E-mail: info@cabriosupply.com
Internet: www.cabriosupply.com

Rabobank: 1611.54.301
KvK: 53267532
BTW: NL850.816.890.B01